PRIPRAVA AZBESTNE KRITINE ZA TRANSPORT

navodilo

Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Nasipna ulica 64, Maribor

OZNAKA: DNO 08.07 REV: 00

1. Obvezna uporaba EVRO palete.



2. Gradbeno folijo položimo na paleto.



3. Azbestno kritino zložimo en meter v višino.



4. Azbestno kritino ovijemo z gradbeno folijo.



5. Gradbeno folijo ovijemo s streč folijo.



6. Odvažamo samo tako pripravljene palete.



VIŠINA PALETE: maksimalno 1m